

Waschmaschine Reinigen



Warum?

- Vorbeugung von stinkenden Stoffwindeln
- Vermeidung von Hautausschlägen
- Beseitigung von Kalkablagerungen und Keimherden

Wie oft?

- Ca. 1x im Monat
- Bei Krankheit zusätzlich reinigen

Anwendung:


- Leere Waschladung
- 7 EL Zitronensäure* direkt in die Trommel
- Waschgang Temperatur max. 40°C
- Vor dem Abpumpen: Pause-Taste drücken
- 1 Stunde einwirken lassen
- Waschgang fertig laufen lassen
- Zusätzlicher Schritt Maschine ohne Zitronensäure nochmal auf höchster Temperaturstufe laufen lassen

Zusätzliche Reinigungsschritte:

- Gummidichtungen mit Zitronenwasser auswischen
- Waschmittelfach vollständig reinigen
- Flusensieb prüfen und säubern
- Gelegentlich: Abwasserschlauch reinigen

👉 Top Tipp:

Tür und Waschmittelfach nach jeder Wäsche offen stehen lassen, bis diese vollständig abgetrocknet sind



Ausführliche Anleitung:



Stoffwindelguru.com
Sachsaer Weg 3
37445 Walkenried

© Stoffwindelguru

*Affiliate-Link: Werbung. Beim Kauf über diesen Link bekommen wir vom Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.